



簡単操作で誰でもできるファン・ファン・ファン。
コロコロ転がるビー玉が、興奮を加速させるよ。さあ、レッツ・プレイだ!!



➡ ボタンを押してアームを動かす

Wチャンス!

W押しを狙って、ボールを大量GET!!




W押しポイント



↓ ボタンを押してアームを下げる

押し込みバーが押されると、
持ち上げアームが上がり、
ビー玉が落ちます。




ビー玉が入賞口に入れば景品をGET!

落ちたビー玉はアクリルスロープを転がり、
入賞スロープ盤面へ落ちます。




ビー玉が
A~Dに入れば
景品がもらえます!



秘 オプション付きで


楽しさをさらにアップ

付属の秘オプションで
押し込みバーの連結が
可能! ビー玉を一度に
たくさん落とせるので、
楽しさも倍増します。



●仕様●

- 外形寸法 H1820×W1450×D910mm
- 重量 150kg
- 消費電力 200W



※本仕様は開発中のため予告なく変更する事があります。



株式会社
ユウビス

●商品購入のお申し込み、お問い合わせは下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

TEL.072-967-7600 FAX.072-967-6600

本社 〒578-0904 東大阪市吉原2-10-30 プラスαを販売しているユウビスのHPは <http://www.yubis.co.jp/>